ACCU-CHEK® Smart Pix

Roche

HANDLEIDING

DATAOVERDRACHT VAN INSULINEPOMP OF BLOEDGLUCOSEMETER

Het Accu-Chek SmartPix datamanagement systeem is bedoeld om overzicht te creëren in jouw diabetestherapie. Accu-Chek Smart Pix verzamelt de gegevens van de bloedglucosewaarden en insuline afgifte van je Accu-Chek bloedglucosemeter en/of insulinepomp en geeft ze vervolgens gestructureerd en overzichtelijk weer in tabellen, grafieken of statistieken.

www.accu-chek.nl/accu-chek-smart-pix-software

ACCU-CHEK® Smart Pix

Hoe activeer ik de gegevensoverdracht van mijn bloedglucosemeter of insulinepomp?

Accu-Chek® Smart Pix is bedoeld om overzicht te creëren in je diabetestherapie.
'Een snelle en makkelijke manier om trends en patronen te herkennen ten behoeve van zelfmanagement en therapieoptimalisatie'.

Voordat je begint…

Stap 1 Download eenmalig Accu-Chek Smart Pix Software op accu-chek.nl/accu-chek-smart-pix-software

Stap 2 Start Accu-Chek Smart Pix Software op en steek het Accu-Chek Smart Pix apparaat in een vrije USB poort van je computer.

Stap 3 Om je gegevens uit te lezen, zoek je hieronder de insulinepomp of bloedglucosemeter die je gebruikt en volg je de aanwijzingen. Let op: start de gegevensoverdracht niet automatisch, klik dan op 'apparaat uitlezen' in het startscherm van Accu-Chek Smart Pix Software.

Niet alle Accu-Chek bloedglucosemeters en insulinepompen zijn op dezelfde manier te koppelen aan Accu-Chek Smart Pix.

Accu-Chek® **Insulinepompsystemen**

Accu-Chek® Aviva Insight diabetesmanager + Accu-Chek® Insight insulinepomp

Gebruik voor het uitlezen de diabetesmanager (Accu-Chek Aviva Insight bloedglucosemeter) en houd je insulinepomp in de directe nabijheid. Steek de micro-stekker van de USB-kabel in de diabetesmanager. Steek de USB-stekker in een USB-aansluiting van je computer. Selecteer in het hoofdmenu 'Communicatie' de optie 'Verbinden met PC' (deze optie kun je als standaard instellen zodat deze stap vervalt). De gegevensoverdracht wordt automatisch gestart. Als de overdracht is voltooid, wordt 'Gegevensoverdracht voltooid' weergegeven waarna de diabetesmanager wordt uitgeschakeld. Je hebt geen Accu-Chek Smart Pix apparaat nodig!

Accu-Chek® Insight insulinepomp uitlezen met behulp van het Accu-Chek Smart Pix uitleesapparaat

Voor het uitlezen van de Accu-Chek Insight pomp met Accu-Chek Smart Pix volg je de volgende stappen:

1. Sluit het Accu-Chek Smart Pix uitleesapparaat via de USB kabel aan op de computer.
2. Leg de Accu-Chek Insight insulinepomp voor het apparaat.
3. Selecteer op de insulinepomp in het menu 'Communicatie' de optie 'Verbinden met PC'. (Als je de optie 'Verbinden met PC' op je insulinepomp al standaard hebt ingesteld, vervalt deze stap).
4. De gegevensoverdracht wordt automatisch gestart en op de display van de insulinepomp wordt de in bewerking zijnde gegevensoverdracht weergegeven.
5. Als de gegevensoverdracht is voltooid, wordt korte tijd de melding 'Gegevensoverdracht voltooid' op de display weergegeven. Hierna schakelt de insulinepomp zichzelf automatisch uit (en gaat in de oplaadmodus). Je kan de USB-kabel nu verwijderen.

Accu-Chek® Aviva Combo bloedglucosemeter + Accu-Chek® Spirit Combo insulinepomp
Voor een compleet beeld lees je zowel de Accu-Chek Aviva Combo bloedglucosemeter als de Accu-Chek Spirit Combo insulinepomp uit met een maximale tijdafstand van 5 minuten.

De bloedglucosemeter: selecteer in het hoofdmenu 'Mijn gegevens' en druk op de middelste knop (OK-knop). Selecteer 'Gegevensoverdracht' en druk opnieuw op de OK-knop. Plaats vervolgens het infraroodvenster van de bloedglucosemeter voor het Accu-Chek Smart Pix apparaat. De gegevens worden uitgelezen. Als de overdracht is voltooid, wordt 'Gegevensoverdracht' voltooid weergegeven, waarna de bloedglucosemeter wordt uitgeschakeld.

De insulinepomp: zet de insulinepomp in de STOP-modus. Druk 4 keer op de menu-knop (bovenste knop) om naar de displayweergave 'Gegevensoverdracht' te gaan. Druk 1 keer op de OK-knop (onderste 'vinkje'-knop) om de keuze te selecteren. Druk nogmaals 1 keer op de OK-knop om de gegevensoverdracht te starten. Plaats vervolgens het infraroodvenster van de insulinepomp voor het Accu-Chek Smart Pix apparaat. Als de gegevensoverdracht is voltooid, druk je nogmaals 1 keer op de OK-knop om naar de STOP-modus terug te keren. Plaats de insulinepomp na de gegevensoverdracht weer in de RUN-modus.

Accu-Chek® **bloedglucosemeters**

Accu-Chek® Mobile / Accu-Chek® Instant
Open Accu-Chek Smart Pix Software en verbind je bloedglucosemeter met behulp van de bijgeleverde USB-kabel met je computer. De bloedglucosemeter gaat automatisch aan en de gegevensoverdracht wordt gestart. Op de display van de bloedglucosemeter verschijnt een afbeelding van een PC. Je hebt geen Accu-Chek Smart Pix apparaat nodig!

Accu-Chek® Performa / Accu-Chek® Aviva / Accu-Chek® Aviva Nano
Zorg dat de bloedglucosemeter is uitgeschakeld. Houd de 2 pijltjestoetsen van de bloedglucosemeter tegelijkertijd ingedrukt tot je op de display afwisselend 2 pijlen ziet knipperen. Plaats vervolgens het infrarood venster van de meter voor het Accu-Chek Smart Pix apparaat.

Accu-Chek® Aviva Expert
Maak je gebruik van een Accu-Chek Aviva Expert bloedglucosemeter met boluscalculator? Volg dan de stappen van de Accu-Chek Aviva Combo bloedglucosemeter (zie Accu-Chek insulinepompsystemen).

Ondersteuning gewenst?
De medewerkers van de Roche Diabetes Service helpen je graag bij al je vragen rondom Accu-Chek Smart Pix Software. Of dit nu gaat om downloaden en installatie of het eerste gebruik. Aarzel niet om ons te bellen op 0800 - 022 05 85. De Roche Diabetes Service is iedere werkdag bereikbaar tussen 8:30-17:00 uur. Voor meer informatie: www.accu-chek.nl/databeheer/smart-pix

8062269001 / NL-633

www.accu-chek.nl
Roche Diabetes Care Nederland B.V.
Transistorstraat 41
1322 CK Almere

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK SMART PIX zijn handelsmerken van Roche. © 2020 Roche